

Identificativo del modello **CI 3E7L0W**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Nome o marchio del fornitore</b>   | <b>Candy</b>   |
| <b>Capacità nominale espressa in numero di coperti, per il ciclo standard di lavaggio</b>   | <b>13</b>      |
| <b>Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)</b>   | <b>E</b>       |
| <b>Consumo energetico in kWh all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Consumo energetico (Et) del ciclo di lavaggio standard [kWh]</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Consumo energetico (P0) nel modo spento [W]</b>  | <b>0,5</b>     |
| <b>Consumo energetico (PI) nel modo lasciato acceso [W]</b>   | <b>1</b>       |
| <b>Consumo di acqua in litri/anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)</b>  | <b>A</b>       |
| <b>Il «programma standard» è il programma standard di lavaggio al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta e della scheda; questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale; questo programma è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.</b> |                |
| <b>Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard [min]</b>   | <b>234</b>     |
| <b>Durata del modo lasciato acceso in minuti</b>  | <b>2</b>       |
| <b>Emissioni di rumore aereo [dB(A) re 1 pW]</b>  | <b>47</b>      |
| <b>Incasso / Libera installazione</b>   | <b>Incasso</b> |